

Gebruiksaanwijzing pompschakelaar



De Tercal pompschakelaar 24V zorgt ervoor dat de pomp van uw verwarmingsinstallatie niet continu draait.

Schakelaars

De schakelaar op de linkerkant van de pompschakelaar is de hoofdschakelaar. Deze dient ingeschakeld te zijn (groene lampje brandt continu).

De schakelaar op de voorzijde laat de circulatiepomp in stand 1 continu draaien (rode lampje brandt continu). In stand 0 wordt de circulatiepomp automatisch gestuurd (rode lampje brandt alleen bij draaiende pomp).

Het is van belang dat u de stand aan de voorzijde op 0 laat staan en nooit de hoofdschakelaar uit doet en de stekkers aangesloten blijven.

Automatisch

Buiten het stookseizoen of bij een tijd langer dan 14 dagen waarbij de regelafsluiter gesloten blijft, zal de pompschakelaar automatisch de aangesloten pomp ca. 1 minuut laten draaien, deze actie wordt elke 14 dagen herhaald. **Dit voorkomt vastlopen van de pomp.**